

Цифровой диктофон с 16 Gb памяти и батареей на 500 часов записи (Hyundai E-190)

1. Особенности.

- Встроенная память диктофона составляет 16 Гб, около 185 часов на данную ёмкость памяти.
- Невероятно большой аккумулятор как для диктофона, на 3000mAh (до 365 дней в режиме ожидания).
- Возможность зарядить свой смартфон от аккумулятора диктофона, функция «Power Bank».
- Возможность непрерывной работы (записи) диктофона от батареи до 500 часов.
- Наличие функции динамического шумоподавления.
- Возможность прослушать записи диктофона с помощью наушников, а также прослушивание онлайн звука микрофона.
- Возможность использования в качестве MP3 плеера, проигрывание форматов MP3, WAV, WMA.
- Наличие популярной функции автоматической записи при обнаружении звука (VOX).
- Мощный магнит на тыльной стороне диктофона, для возможности крепления к металлу.
- Минимум кнопок управления и интуитивно понятный интерфейс.
- Диктофон рекомендуется заряжать только через USB разъем от компьютера, или блока питания напряжением 5V и током 1000mA.

2. Технические характеристики.

Частота: 20 ~ 20 кГц

SNR: ≥ 80 дБ

Степень искажений: 0,05%

Формат записи диктофона: 48kHz, 192kbps, WAV

Поддерживаемые форматы воспроизведения: MP3 / WAV / WMA

Память: встроенная 16 Gb

Длительность/размер файла при непрерывной записи, около: 5часов/420Mb

Режим записи: ручная / активация по голосу

Интерфейс: USB 2.0

Питание: встроенный литий-полимерный аккумулятор: 3,7V 3000mAh

Ток потребления (средний) в режиме диктофона: 5,5mA

Время работы (режим ожидания): до 365 дней

Время работы (режим постоянной записи): до 500 часов.

Рабочая температура: 0 °C - +45 °C

Материал: металл и пластик

Цвет: черный

Размер: 105 x 58 x 12 мм.

3. Режим диктофона, постоянная запись.

- Включите прибор, переключателем питания, сдвинув его в положение ON, активируется режим диктофона. При этом индикатор засветится красным цветом на время около 10 секунд, затем замигает и отключится, указывая на старт аудиозаписи.
- Отключите прибор, переключателем питания, сдвинув его в положение OFF, индикатор засветится красным цветом на время около 3 секунд, затем отключится, указывая на сохранение файла аудиозаписи.

Примечание: Пожалуйста, не вставляйте наушники в разъем прибора, а также не подключайте его к компьютеру, во время работы диктофона!

4. Режим диктофона, запись по голосу (VOX).

- Включите прибор, переключателем питания, сдвинув его в положение ON, активируется режим диктофона. При этом индикатор засветится красным цветом на время около 10 секунд, в течение этого времени, нажмите и удерживайте кнопку «-» до момента, когда замигает синий индикатор и отключится, указывая на старт аудиозаписи по голосу.
- Отключите прибор, переключателем питания, сдвинув его в положение OFF, индикатор засветится красным цветом на время около 3 секунд, затем отключится, указывая на сохранение файла аудиозаписи.

Примечание: Пожалуйста, не вставляйте наушники в разъем прибора, а также не подключайте его к компьютеру, во время работы диктофона! Функция VOX должна активироваться каждый раз при включении, если это необходимо.

5. Режим диктофона, запись в процессе зарядки.

- Подключите диктофон к зарядному устройству или компьютеру, затем подождите не менее 10 секунд (можно в любое время, но не ранее 10 секунд), нажмите на кнопку «-» и после чего включите переключатель питания, сдвинув его в положение ON, затем можно отпустить кнопку «-», замигает красный индикатор и отключится, указывая на старт постоянной аудиозаписи.
- Отключите прибор, переключателем питания, сдвинув его в положение OFF, индикатор засветится красным цветом на время около 3 секунд, затем отключится, указывая на сохранение файла аудиозаписи.

Примечание: Пожалуйста, не вставляйте наушники в разъем прибора. Если вы производили запись при зарядке от компьютера, то необходимо отключить и заново подключить USB кабель к прибору, для прослушивания (копирования) аудиозаписей.

6. Режим диктофона, запись с онлайн прослушиванием.

- Нажмите одновременно на две кнопки «+»«-» и после чего включите переключатель питания, сдвинув его в положение ON, активируется режим диктофона. При этом индикатор засветится красным цветом на время около 10 секунд, затем замигает и отключится, указывая на старт аудиозаписи, после чего необходимо отпустить кнопки. При необходимости в любой момент можно

подключить наушники в соответствующий разъём, при этом будет происходить онлайн мониторинг звука который, улавливает диктофон.

- Отключите прибор, переключателем питания, сдвинув его в положение OFF, при этом индикатор засветится красным цветом на время около 3 секунд, затем отключится, указывая на сохранение файла аудиозаписи.

Примечание: Пожалуйста, не подключайте прибор к компьютеру, во время работы диктофона! Этот режим диктофона можно использовать, для «примерки» будет или нет улавливать микрофон звук в определённой ситуации (например, применение диктофона в новом помещении или под одеждой).

7. Проверка режима работы диктофона.

- В процессе записи, нажмите одновременно на две кнопки «+»«-» до момента пока не мигнёт красный или синий индикатор, указывая соответственно на текущий режим постоянной или по голосу записи.

8. Режим плеера.

- Подключите наушники в соответствующий разъём.
- Включите прибор, переключателем питания, сдвинув его в положение ON, активируется режим плеера, который будет проигрывать, например музыкальные файлы, которые находятся в корневой папке устройства. При этом индикатор засветится красным цветом на время около 10 секунд, и затем начнёт мигать синим цветом, с частотой 1раз/секунду.
- Для переключения прослушивания папки с записанными диктофоном аудиозаписями, кратко нажмите на кнопку «М», активируется режим плеера, который будет проигрывать, файлы, которые находятся в папке RECORD – VOICE устройства. При этом индикатор начнёт красным цветом, с частотой 1раз/секунду.
- Для переключения треков вперёд или назад, кратко нажимайте кнопки «+» или «-» соответственно.
- Для регулировки громкости трека вверх или вниз, длительно нажимайте кнопки «+» или «-» соответственно.
- Для постановки трека в паузу вперёд, кратко одновременно нажмите кнопки «+» «-», при этом индикатор начнёт мигать сине-красным цветом (розовым), с частотой 1раз/секунду. Для продолжения воспроизведения, повторите одновременное краткое нажатие кнопок «+» «-».
- Для удаления трека(-ов) средствами самого плеера, необходимо во время воспроизведения трека, ввести его в паузу (см. пункт выше). Затем длительно нажать кнопку «+» или «-», при этом индикатор начнёт быстро мигать синим цветом, указывая на стирание текущего трека. Для удаления всех треков содержащихся в текущей папке, необходимо в режиме паузы одновременно длительно нажать кнопки «+» «-», при этом индикатор начнёт быстро мигать красным цветом, указывая на стирание всех треков в этой папке.
- Если вы планируете быстро проматывать прослушиваемый трек вперёд или назад, до включения плеера, нажмите и удерживайте кнопку «-», затем включите питание в положение ON. После того как вы выберете необходимый трек, длительным нажатием кнопок «+» или «-» можно проматывать трек вперёд или назад соответственно. Обратите внимание! В этом режиме нет возможности управлять громкостью трека, а также, этот режим, при необходимости, включается вручную каждый раз при включении плеера.
- Отключите прибор, переключателем питания, сдвинув его в положение OFF, при этом индикатор засветится красным цветом на время около 3 секунд, затем отключится.

Примечание: Пожалуйста, не подключайте прибор к компьютеру, во время работы плеера!

9. Настройка текущего времени.

- Убедитесь что на вашем компьютере установлено точное время.
- Подключите прибор к компьютеру, найдите в корневой папке прибора паку 录音笔专用时间同步工具 (при необходимости можете переименовать), затем скопируйте из неё два файла: 录音笔专用时间同步工具.exe и Hardware.dll в корень устройства.
- Запустите файл 录音笔专用时间同步工具.exe, вы увидите окно со временем, затем нажмите кнопку Set Time, и при удачной установке, появится табличка Success. Если появилась табличка с ошибкой Error, проверьте, точно ли Вы скопировали содержимое папки в корень, т.к. при запуске этого файла непосредственно в папке 录音笔专用时间同步工具 приводит к ошибке установки.

10. Комплектация.

- Флэш диктофон – 1шт.
- USB кабель – 1шт.
- Инструкция (русская) – 1шт.
- Упаковочная коробка – 1шт.

Примечания:

- Перед подключением прибора к компьютеру, обязательно отключите его, переключателем питания в положение OFF (см.в инструкции), т.к. записываемый файл, может быть повреждён и уничтожен!
- Своевременно сохраняйте записываемые файлы.
- Периодически при необходимости, корректируйте настроенное в диктофоне время.
- Используйте функцию безопасного извлечения устройства из ПК.
- При длительной постоянной записи диктофона, файлы автоматически делятся на треки длительностью 300минут (5часов).
- При подключении к ПК не требует установки специальных драйверов.
- При подключении прибора к ПК, он обнаруживается в системе, примерно через 10секунд.
- Прибор можно использовать как флэш-память.