

Список смс команд для настройки реле RTU5024

Пароль по умолчанию: 1234

1. Установка главного номера администратора:

1234#TEL+380XXXXXXXXXX#001#

где XXX - цифры номера телефона, который вы хотите сделать администратором. в ответ реле присылает смс с текстом 001:+380XXXXXXXXXX, что подтверждает корректную установку номера телефона.

2. Смена пароля (при необходимости):

1234#PWDXXXX#PWDXXXX#

где XXXX - новый пароль. В ответ придёт подтверждающее смс.

3. Регистрация авторизованных пользователей по номеру телефона:

1234#TEL+380XXXXXXXXXX#002#

Последние значения - это номер ячейки памяти где сохранён номер, максимальное значение 200, то есть вы можете установить до 200 пользователей, которые могут пользоваться реле.

4. Установка доступа:

1234#AA# - доступ к открытию-закрытию реле разрешён с любого номера, по звонку любой человек может управлять реле.

1234#AU# - доступ к управлению реле имеют только пользователи, номера телефонов которых внесены в список авторизованных с помощью команды в пункте 3.

1234#AC?# - проверка статуса настроек доступа.

5. Проверка статусов реле и их установка:

1234#CSQ? - проверка статуса сигнала сотовой сети.

1234#R# - включение смс оповещения на номер администратора при открытии/закрытии. В смс будет указываться номер.

1234#N# - отключение функции оповещения на номер администратора при операциях с реле.

1234#M? - проверка статуса оповещений при операциях с реле.

1234#GOT0019# - установка времени открытия (закрытия) реле (в данном примере на 9,5 секунд).

Устанавливается в целых числах, от 1 до 19, где 1=0.5 секунды, максимальное время - 9,5сек. В команде всегда должно быть указано 4 цифры, например для открытия реле на 1 секунду - в СМС команде пишете 0002, а для открытия реле на 9,5 секунд - в СМС команде пишете 0019.